



Rev. 1.00

PULIMAC 2

Hochaktives fettlösendes Reinigungspulver

Anwendung

PULIMAC 2 Reinigungspulver entfernt fettige und hartnäckige Verschmutzungen, Öl, Fett usw. an Nutzfahrzeugen, Erdbewegungsmaschinen, mechanischen Teilen, Motoren usw. Es wird in Wasser aufgelöst und mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger verarbeitet.

PULIMAC 2 wird auch für den Einsatz in Teilereinigungsmaschinen zur Heißwasserreinigung von mechanischen Teilen im Allgemeinen empfohlen.

Eigenschaften

PULIMAC 2 entfernt auch hartnäckigste Verschmutzungen, ohne empfindliche Materialien wie Gummi, PVC usw. anzugreifen. Durch die Kombination von Wirkstoffen in trockener Form wird eine weitaus höhere Reinigungs- und Lösungskraft als mit Flüssigreinigern erzielt. PULIMAC 2 wird in geringer Konzentration verwendet und ist daher besonders wirtschaftlich.

Technische Daten

Aussehen: Weißliches Pulver

pH-Wert 1% Lösung: 11,06

Flammpunkt: Nicht brennbar

Wasserlöslichkeit: Löslich Biolog. Abbaubarkeit: Über 90%

Gebrauchsanweisung

<u>Heißwasser-Teilewaschmaschinen:</u> Je nach Verschmutzung und Wasserhärte bis zu 150 g PULIMAC 2 in 1 Liter Wasser auflösen. Optimale Gebrauchstemperatur: 80°C.

<u>Wasserhochdruckreiniger:</u> 10 - 20 g PULIMAC 2 in 1 Liter Wasser vollständig auflösen. Die Reinigungsmittel-ansaugung je nach Ausmass und Art der Verschmutzung sowie abhängig von der Wasserhärte einstellen.

Sprühgerät: Je nach Ausmass und Art der Verschmutzung sowie abhängig von der Wasserhärte max. 20 g PULIMAC 2 in 1 Liter Wasser vollständig auflösen. Nach Möglichkeit warmes Wasser verwenden. Auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen, einwirken lassen und bei Bedarf mit einer Bürste einarbeiten. Mit reichlich Wasser abspülen.

<u>Achtung:</u> Produkt nicht unter direkter Sonneneinwirkung verarbeiten. Reinigungslösung nicht eintrocknen lassen. Bei Altlacken oder Pastellfarben ist mit besonderer Vorsicht zu verfahren.

Verpackung

Eimer mit 30 Kg.

Nur für den Berufsbedarf

Merkur Chemical Srl - GmbH I-39100 BOLZANO – BOZEN

Via A.Dürerstr. 18/B Tel. 0471 934212 – Fax 0471 204127

E-mail: info@mcbz.it

www.mcbz.